

# Uživatelský návod ovladače - stmívače TL-DIM-RF1



Stmívač světla umožňuje  
dálkově ovládat LED zdroje světla které to umožňují.  
Lze jím ovládat zapnutí, vypnutí a intenzitu světla  
od 5 do 100%

## Technický popis :

pracovní teplota :-29° až 60°C

vstupní napětí 12-24V (označeno jako INPUT)

výstup: 12V/96W, 8A

24V/192W 8A

(označeno jako OUTPUT)

## **Pokud ovladač nereaguje, proved'te napárování**

**ovladače:** odpojte přijímač od napájení, držte na  
ovladači zároveň obě tlačítka - šipky, připojte  
přijímač ke zdroji, připojený pásek problikne  
nebo zhasne, potom pusťte obě tlačítka. Hotovo

Dovozce: T-LED s.r.o. , [www.t-led.cz](http://www.t-led.cz)  
Praha 5, Česká republika



