

Návod k obsluze a údržbě

Čištění a údržbu je možné provádět vlhkým hadříkem a běžnými saponátovými prostředky, které však nesmí obsahovat pevné látky, jež by mohly poškrábat nebo naleptat povrch. K čištění není možné používat chemické přípravky, které reagují s PVC, ABS nebo narušují jeho strukturu.

Čištění lesklých folií a laku se doporučuje až za 28 dní po odstranění ochranné folie.

Kuchyňské pracovní desky jsou vyrobeny z dřevotřísky a potaženy vysokotlakým HPL laminátem. Tento materiál je tvrdý, ale nevydrží škrábance od ostrých předmětů a nelze na něj pokládat rozpálené hrnce a jiné teplé věci.

Spoj na pracovní desce je pevně zklížen a nelze jej již nikdy rozebrat. Proti vlhkosti je použito speciální polyuretanové lepidlo. Berte na vědomí, že tyto **spoje jsou odolné vůči vlhkosti, ne proti dlouhodobějšímu vystavování vody!!!** Napr.: rozlitá voda, mokrá hadr položená na spoji déle jak 3-5 hodin atd... To samé platí o korpusu kuchyně, který je vyroben z laminodesek, spojen vodovzdorným lepidlem na bukové kolíky a ohraněn plastovou ABS hranou 0,8-2mm.

Kuchyňská dvířka lakovaná/foliovaná, jsou vyráběny z materiálu MDF. Tvarově upravené polotovary jsou následně lakovány, nebo potaženy dekorační folií z PVC. Pro dokonalé spojení MDF desky a dekorační folie je použito tvrdé vodovzdorné lepidlo, které má **teplotní odolnost 80-90 °C**. Při překročení výše uvedeného teplotního limitu dojde k trvalému poškození výrobku! Kuchyňská dvířka "laminátová" jsou vyráběna z DTDL materiálu. U dvířek vlivem pnutí používaných materiálů může dojít k průhybu. Přípustné tolerance je +4mm na 1 běžný metr. (citace výrobce čelních ploch)

Výrobek je určen do běžných obytných místností, kde není zvýšená vzdušná vlhkost a vlhkost zdiva nad 0,9% / u lepených obkladů do 0,6%/ a teplota neklesá pod 15 °C. Působením vlhkosti mohou materiály nabývat na rozměru v desetinách milimetru a tím znehodnocovat celý výrobek nebo podléhají kroucení. Teplotní rozdíl před a za dvířkami korpusu nesmí být větší jak 10°C.

Záruční doba je 24 měsíců, není-li stanoveno jinak.

Záruční doba na kování BLUM je do konce životnosti celého výrobku (doživotní záruka)

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a na poškození vzniklé působením vlhkosti, případně vody a jiných kapalin.

POUŽITÍ & ÚDRŽBA

pracovní desky a parapety z HPL a CPL laminátů

PRACOVNÍ DESKY jsou obzvláště hygienickým výrobkem, protože mají hladkou neporézní melaminovou plochu. Špína, prach a bakterie tak nemají možnost útočit na jejich povrch. Jejich melaminový povrch je schválen pro styk s potravinami dle direktivy EC č.1935/2004 Evropského Parlamentu.

Jsou nenáročné na údržbu. Stačí omytí čistou vodou s běžnými domácími saponáty.

Po ukončení čištění však musí být povrch výrobku vždy vysušen do sucha čistým měkkým hadříkem!

Nejsou určeny pro krájení a porcování potravin a nemůžou nahradit speciální výrobky určené pro tuto činnost - dřevěná prkýnka atd.

Jsou odolné proti UV záření.

Jsou málo odolné proti dlouhodobému pronikání vlhkosti ze spodní strany a proto nedoporučujeme používat u myček nádobí funkci AirDry.

Upozornění

Nepokládejte horké pánve a hrnce přímo z hořáku, nebo trouby na povrch PRACOVNÍCH DESEK A PARAPETŮ. Pod rozžhavené nádoby a spotřebiče, jako jsou hrnce, pánve, nádoby z varného skla, kameninové a

keramické hrnce, elektrické

smažicí pánve atd. vždy použijte žáruvzdornou podložku.

Běžné čištění

Silné kyseliny a louhy

S takovými chemikáliemi, které jsou obsaženy v čističích odpadů, toaletních mís, pečících trub, v odstraňovačích barev, v čističích na štetce a kovy a čističe obsahující metylenchlorid, trichloretylén či aceton, (odlakovač na nehty) by se mělo v okolí povrchu PRACOVNÍCH DESEK zacházet velmi opatrně. Dostanou-li se tyto chemikálie do kontaktu s PRACOVNÍMI DESKAMI, ihned je setřete z povrchu výrobku suchým hadrem a následně neutralizujte potřísněné místo mýdlovou vodou. Po neutralizaci musí být povrch výrobku dobře opláchnut čistou vodou a vysušen měkkým hadrem. Některé z těchto látek – pokud se ponechají působit na povrch i krátkou dobu – mohou způsobit poškození povrchu, které již nelze odstranit.

Potřísnění a skvrny

Běžné každodenní potřísnění povrchu se snadno odstraní běžnými čistícími technikami – voda a saponát. Některá obtížnější potřísnění a skvrny, jako např. potravinářské barvy, čaj a ovocné nápoje si mohou vyžádat agresivnější způsob čištění pracovní plochy s pomocí tekutého písku. Použití tekutých brusných prostředků (např. CIF) ale může způsobit zmatnění lesklého povrchu pracovní desky! **Je zakázáno na melaminový povrch výrobku používat mechanické brusné prostředky, včetně mycích houbiček s abrasivní vrstvou na povrchu, silné kyseliny, louhy a rozpouštědla!**

Používejte při vaření vždy odsavač par.

Při nepoužití odsavače par dojde k poškození horních skříněk. Toto poškození je nevratné a musí se vždy vyměnit celé korpusy.

Nepoužívejte varnou konvici pod horníma skřínkami. Vždy ji vysuňte před hranu horních skříněk.

V případě, že máte odsavač na recirkulaci, tak nezapomeňte vyměňovat uhlíkové filtry v odsavači a to cca 1x za půl roku /dle vaření/. Pokud nebudete filtry vyměňovat tak se vystavujete riziku poškození horních skříněk i samotného odsavače.

U myček nádobí, které mají funkci Airdry doporučujeme tyto funkce vypnout. Případné poškození vzniklé extrémním napařováním okolních skříněk a pracovní desky v tomto případě řešte přímo u výrobce spotřebiče.

Reklamáce na poškození zvýšenou vlhkostí ve zdivu je bezpředmětná. Do objednávky uvádíme, že stavební dozor nebo zákazník zajistí u odborné firmy kontrolu vlhkosti zdiva, které nesmí v žádném případě přesáhnout 0,9% vlhkosti a 0,6% při použití zádového obkladu za pracovní desku.

Reklamáce na spotřebiče nahlašujte přímo výrobcí spotřebiče. Kontakt na servisní linku najdete na našich stránkách www.kuchyne-tesi.cz v menu / kontakty

